



- Notas**
1. Utilizar blocos vazados de concreto de 4 MPa.
 2. Utilizar grade sanária ou industrializada, 25 MPa, para penecher pontos verticais e vazios da calha. Caso seja rodado em obra, utilizar trecho fornecido pelo departamento de qualidade e fazer acompanhamento tecnológico.
 3. Utilizar grade de portas para uso necessário para instalação do kit-porta comprado.
 4. VERIFICAR ARMADURAS DE PONTOS DE GRAUTE, VERGAS, REFORÇOS DE PAREDES E REFORÇOS DE LAJES.
 5. Verificar armaduras de vigas no projeto de LAJE.
 6. Demais paredes que não constam neste projeto, não tem função estrutural, portanto não devem ser executadas.
 7. Utilizar blocos vazados de concreto ou concreto armado. Amarrar-las nas fundações estruturais com os eixos na obra.
 8. Utilizar blocos vazados com dimensões de 19cm e pastilhas de 8 e 5cm podem ser utilizados tanto de concreto quanto de cerâmica.
 9. Ao substituir os blocos calha cerâmicos por blocos de concreto, ajustar o comprimento das pastilhas de acordo com o comprimento.
 10. Não utilizado, utilizar chapim metálico para cobrir as juntas horizontais no topo das pastilhas e nas calhas.
 11. Para juntas horizontais de mais de 10cm nas elevações com pastilhas.