



- NOTAS:
1. Fixar 25 Moje para vigas e lajes
 2. Slump 1020
 3. Cobrimento: 2,5cm para vigas e armadura positiva de lajes e 2cm para armadura negativa de lajes
 4. Groutar bloco acima da cinta de amarração com groute industrializado ou usinado de 30MPa, conforme projeto de estrutura
 5. Posicionar corretamente armadura de vigas e lajes, conforme orientação do detalhamento
 6. Evitar vibrações de tubulações antes da concretagem, para evitar furos na laje e rompimento de armadura
 7. Armaduras negativas devem ser posicionadas acima das armaduras de vigas, exceto em vigas invertidas
 8. Para vigas invertidas, a armadura negativa das lajes deve ser posicionada por cima da armadura positiva da viga
 9. Este projeto de laje de pavimento foi calculado para sobrecarga de utilização de 200 kg/m²
 10. Aplicar contrachapô de 0,3cm nas extremidades das lajes em balanço
 11. Atentar para posicionamento de armadura negativa das lajes em balanço

ORDEM DE ARMAÇÃO:

1. Armadura positiva principal
2. Armadura positiva secundária
3. Armadura negativa secundária
4. Armadura negativa principal